

## **Information om installation av A2DP i Qtek enheter.**

**Observera att detta inte är en officiell release från Microsoft.  
Smartmobile.se står inte för ev. följder som kan uppstå med denna patch.  
All installation sker på egen risk.**

**Support på denna patch sker endast via denna instruktion.  
Se till att följa instruktionen noggrant.**

**Observera att detta bara funkar med headset som har stöd för A2DP.**

1. Se till att din enhet är uppdaterad med senaste ROM-version innehållande AKU2
2. Lagg över filerna " 1Enable A2DP.cab" och "2Enable A2DP.cab" till din enhet.
3. Leta fram filerna i din enhet och installera dem i följande ordning: 1Enable A2DP.cab, 2Enable A2DP.cab
4. Starta om enheten.
5. Tryck på knappen för Comm Manager, klicka på Bluetooth, klicka på Inställning-->Bluetooth inställningar. Klicka fliken "Enheter" . Plocka bort redan installerade Bluetooth headset och starta om enheten.
6. Se till att ditt headset är i sökläge.
7. Tryck knappen för Comm Manager, klicka på bluetooth så att den är igång. Klicka på inställning-->Bluetooth inställningar, klicka fliken Enheter-->Ny koppling.
8. Välj ditt headset i listan och klicka nästa.
9. Ange ev. Säkerhetskod för ditt headset och klicka nästa.
10. Bocka för "Wirelss Stereo" under "välj tjänster att använda på enheten" och klicka Slutför.